

ISUZU

MULTİMEDYA YAZILIM YÜKLEME OPERASYONU


ISUZU

ISUZU D-MAX cihazınıza aşağıdaki adımları takip ederek yazılım yükleyebilirsiniz.



1. Adım : İndirilen .zip dosyasını boş USB içerisine yapıştırın. zip dosyasını USB'nizin içerisine çıkartın. USB içerisindeki olması gereken dosyaları yukarıdaki resimde görebilirsiniz.

2. Adım : Yazılım dosyasının bulunduğu USB'yi cihazınızın USB yuvasına takın ve bekleyiniz.



3.Adım : Yukarıda resimdeki gibi bir menü açılacaktır.

EVET

ikonuna tıklayın ve bekleyin.



4. Adım : Yukarıdaki resimdeki gib bir menü gelecektir ve cihazınız yazılım yüklemeye başlayacaktır. Yükleme işlemi bittiğinde cihaz kapanıp, açılacaktır.

NOT : Yukarıdaki adımları takip ederek yazılımı 2. kez cihazınıza yüklemeniz gerekmektedir.

NOT : Yükleme işlemi devam ederken kesinlikle cihazınızın elektriğini kesmeyin ve cihazınızı kapatmayın.

D-MAX aracında eğer kamera arka bagaj kapağı üzerindeyse aşağıdaki adımları takip ediniz. Eğer kamera plakalık üzerinde ise aşağıdaki adımları kesinlikle yapmayınız.

1. Adım : Cihazınızın Ana menüsünden Ayarlar - Genel - Gelişmiş Seçenekler menüsüne tıklayınız.




2. Adım : Yukarıdaki resimdeki şifre menüsüne " 6519 " şifresini girenez.



3.Adım : Açılan menüde Yörüngeyi Etkinleştir menüsünü aktif edin ve kamera ayarı için aşağıdaki adımları takip edin.

4. Adım : Cihazın ana menüsünden Ayarlar - Hakkında menüsüne tıklayınız.

5.Adım : Açılan menüde Donanım Sürümü ibaresinin üstüne ard arda 5-6 kez basınız.



6.Adım : Yukarıdaki resimdeki gibi Teknik ibareli gizli bir ikon çıkacaktır. Teknik ikonuna tıklayınız.



7.Adım : Yukarıdaki resimdeki şifre menüsüne " 0000 " şifresini giriniz.

8.Adım : Açılan menüde Camera Config menüsüne tıklayın ve Kamera Ayarını " NTSC " olarak değiştirin.

9.Adım : NTSC kamera ayarını seçili iken, kontağı kapatın ve cihazın power butonundaki led ışığının sönmesini bekleyin. Kontaklı tekrardan açın, orjinal kamera aktif olacaktır.