

MITSUBISHI

MULTİMEDYA SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU



TÜRKÇE

Nisan 2019 Ver: 1.1

Uyarı	2
Garanti Belgesi ve Garanti Şartları	3
Ön Panel ve Butonların Tanıtımı	4
Ana Menü	5
FM AM Radyo.....	6
Müzik	8
Video & Resim	9
Klasör Listeleme & Arama	10
Bluetooth	11
Bluetooth Müzik.....	13
Carplay.....	14
Android Auto.....	15
Ayarlar	16

Ürünün teknik özellikleri ve bilgiler için kullanma kılavuzu yalnızca başvuru amaçlıdır. Bu kılavuzdaki bilgiler uyarı olmaksızın değişime tabidir. Herhangi bir şahsı ya da kuruluşu uyarma yükümlülüğü olmaksızın ürünlerimizi değiştirme ya da geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Güvenlik Hatırlatması

Güvenliğiniz için lütfen eğlence sisteminin ekranını sürüş halindeyken izlemeyin ve kullanmayın. Ses seviyesini, ortam sesini duyabileceğiniz şekilde ayarlayın. Sistemi çalıştırmadan önce, güvenlik uyarıları ve uyarı etiketleri hakkında bilgi edinmek için lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Lütfen trafik kurallarına uyun.

Bir zorlukla karşılaşırsanız ya da sistemi çalıştırmamız gerekirse lütfen aracınızı güvenli bir yere park edin.

Yaralanmaları ya da sisteme gelecek hasarları önlemek için lütfen çocukların sistemi çalıştırmasına izin vermeyin.

Multimedya sisteminizi kullanırken ülkenizin yönetmeliğine uyun. Elektronik cihazların bulunduğu ya da açık olduğu alanlarda sistemi kullanmayın.

Sistemin benzin istasyonu ya da kimyasal bileşenler gibi yangın ihtimali olan yerlerde ya da güçlü elektromanyetik alanlarda kullanılması yasaktır.

Bu ürünü tamir etmeye çalışmayın; lütfen yetkili bir bayi ile iletişime geçin.

Sistemin kurulum ya da tamirat işleri yalnızca profesyonel ve eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.

Sistem tehlikeli ortamlardan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

Ekranı keskin ya da kör nesnelere çizmeyin ve ekrana baskı uygulamayın, bunlar ekrana zarar verir.

Sistemi nemli bir ortamda bırakmayın ve içerisine herhangi bir sıvı dökmeyin.

- Bu belge, DAIICHI multimedya sisteminin özelliklerini anlatmak amacıyla hazırlanmış bir kılavuzdur.
- Bu ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanununun 11.maddesinde yer alan
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketiciler şikayet ve itirazlarını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
- Ticari / mesleki amaçlarla kullanılan ve / veya satın alınan araçlar üzerindeki ürünlerle ilgili uyumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu geçerli olup, alıcı bu uyumsuzluklarla ilgili olarak Asliye Hukuk Mahkemesine veya Asliye Ticaret Mahkemesine başvurabilir.
- Ürün ile ilgili sorun ve problemlerinizde ürünü sökmeye çalışmayınız. Bir sorun ile karşılaştığınızda doğrudan DAIICHI'ye ya da ürünün DAIICHI yetkili servisine ulaştırılması için en yakın Mitsubishi servisine başvurulabilir.

İthalatçı Firma / Yetkili Servis ve Yedek Parça Merkezi

DAIICHI Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ferhatpaşa Mah. 16 Sk. No:38

Ataşehir / İstanbul

Tel: +90(216) 661 50 59

Tel: +90(216) 471 85 70

Tel: +90(216) 471 85 75

İmalatçı Firma

Guangzhou Shiyuan Electronics Co. Ltd.

No.6, 4th Yunpu Road, Huangpu Industry District, Guangzhou,

P.R. China

Tel: +86 (0)20-82086168




Ⓐ Bluetooth Mikrofon

Ⓑ Güç / Ana Ekran Düğmesi

Ⓒ Ses + Düğmesi

Ⓓ Ses - Düğmesi

Ⓔ Sessiz (Mute) Düğmesi



Sessiz (Mute) Kontrol

Ⓕ Dokunmatik Ekran

Ⓖ Reset Düğmesi

Ⓗ Siri Sesli Komut Düğmesi

Ⓙ Sonraki Parça / İstasyon Düğmesi

Ⓚ Önceki Parça / İstasyon Düğmesi




- **FM Radyo** FM / AM Radyo programını dinleyin.
- **Telefon** Bluetooth çağrısını yapın.
- **Bluetooth** Bluetooth müzik dinleyin.
- **Ayarlar** Cihazın ayarlarını değiştirin.

- **Apple CarPlay** iPhone veya iPod'a bağlanın.
- **Android Auto** Desteklenen Android telefonu bağlayın.
- **USB** USB diskinizdeki müziği çalın / videoyu oynatın.
- **iPod** iPod üzerinden müzik dinleyin.



• FM | AM Geçişi



FM ve AM arasında geçiş yapmak için **FM | AM** tuşuna dokunun.

Ya da  düğmesine dokunun ve ardından geçiş yapmak için



veya  düğmesine dokunun.

• Manuel Arama İstasyonu


Önceden ayarlanmış radyo istasyonu yoksa, bir önceki radyo istasyonunu otomatik aramak için  veya bir sonraki radyo istasyonunu otomatik aramak için  ögesine dokunun. İstasyon bulunduğu işlem duracak ve mevcut istasyonu çalacak.

Ardından tekrar aramak için aynı düğmeye dokunun.

Önceden ayarlanmış radyo istasyonu yoksa, radyo istasyonunu aramak için ekranda parmağınızı sola veya sağa kaydırın. Arama mevcut istasyonu durduracak ve çalacaktır, ardından tekrar aramak için ekranda parmağınızı sola veya sağa kaydırın.



• Otomatik Arama ve Hafızaya Alma






İstasyonun otomatik olarak aranması ve kaydedilmesi için  ögesine dokunun. Arama tamamlandığında, ilk radyo istasyonu otomatik olarak çalınır ve radyo listesi görüntülenir.

• Kayıtlı Kanalı Oynat

Kayıtlı kanalı oynatmak için  dokunun ve listeden istasyonu seçin.









• İstasyon Geçişi

- Önceden ayarlanmış istasyonu çalarken, önceki istasyona geçmek için  düğmesine dokunun veya sonraki istasyona geçmek için  düğmesine dokunun.
- Önceden ayarlanmış istasyonu çalarken önceki veya sonraki istasyona geçmek için ekranda parmağınızı sola veya sağa kaydırın.
- Radyo frekansını hassas bir şekilde ayarlamak için  veya  düğmesine dokunun.
-  frekans barını sağa veya sola doğru kaydırarak radyo frekansını ayarlayın.



• Favori İstasyon Kaydetme

-  üzerine dokunun, kaydedilen favori istasyonlardan bazılarını gösterecektir. Mevcut istasyonu kaydetmek için  veya  düğmesine dokunun, istasyonu oynamak için  düğmesine dokunun.
- Mevcut kanalı favorilere almak için  düğmesine dokunun, favorilerden çıkarmak için  düğmesine dokunun.

• Desteklenen Formatlar

Müzik: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV, M4A.

Video: 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4, MPG, RMVB, TS, M4V.

Resim: JPG, PNG, BMP.



• Müzik Çal

Cihaza USB bellek taktığınızda, bellekte bulunan müzik dosyalarını listelemenizi ve oynatmanızı sağlar.

• Oynat / Duraklat

Oynatmak için ▶ dokununuz, duraklatmak için || dokununuz.

• Parça Değiştirme

Önceki veya sonraki müziğe geçmek için ◀ veya ▶ dokununuz. Önceki veya sonraki müziğe geçmek için oynatma arayüzünde sola / sağa parmağınızı kaydırın.

• USB ve Bluetooth Müzik Arasında Geçiş Yapma

Multimedya oynatıcı arayüzünde, ≡ ögesine dokununuz, ardından USB ve Bluetooth arasında geçiş yapmak için ortam kaynağının sol tarafına dokununuz.


• Oynatma Modları

🔄 Sıralı çalma modu.

🔍 Tek çevrim modu.

🎲 Rastgele çalma modu.

Yukarıdaki 3 mod arasında geçiş yapmak için herhangi birine dokununuz.



Müzik listesini göstermek için ≡ düğmesine dokununuz ve listeyi yukarı ve aşağı kaydırın, çalma ve ilerleme çubuğundaki oynatma ilerlemesini ayarlamak için seçilen şarkıya dokununuz. Oynatıcı arayüzüne dönmek için ≡ düğmesine dokununuz.



• Video Oynat

Cihaza USB bellek taktığınızda, bellekte bulunan video dosyalarını listelemenizi ve oynatmanızı sağlar.

• Oynat / Duraklat

Oynatmak için ▶ dokununuz, duraklatmak için || dokununuz.

• Video Değiştirme

Önceki veya sonraki videoya geçmek için ◀ veya ▶ dokununuz. Önceki veya sonraki videoya geçmek için için ekranda parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

• Oynatma Modları

- 🔄 Sıralı çalma modu.
- 🔄 Tek çevrim modu.
- 🔄 Rastgele çalma modu.



• Resim Görüntüleme

Cihaza USB bellek taktığınızda, bellekte bulunan resim dosyalarını listelemenizi ve oynatmanızı sağlar.

• Oynat / Duraklat


Oynatmak için ▶ dokununuz, duraklatmak için || dokununuz.

• Resim Değiştirme


Önceki veya sonraki resme geçmek için ◀ veya ▶ dokununuz. Önceki veya sonraki resime geçmek için ekranda parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

Resim listesini görmek için ≡ ögesini dokununuz.

- 🔍 Arama yapmak için dokun.
- 🔄 Resmi döndürmek için dokun.





• Klasör Listeleme


Müzik ya da video oynatırken  düğmesine dokunun ve ardından listeden oynatmak istediğiniz klasörü seçebilirsiniz.

Parça listesine dönmek için  düğmesine dokunun.




• Parça Arama

Dosyayı ilk harfe göre hızlıca aramak için  düğmesine dokunun ve ardından  simgesine dokunun. Açılan klavyeyi kullanarak arama yapabilirsiniz.




• Bluetooth Cihazı Ara

Lütfen cihaza bağlanmak istediğiniz telefonun Bluetooth fonksiyonunun açık olduğundan ve görülebilir olduğundan emin olun.


Çevrenizdeki kullanılabilir Bluetooth cihazlarını aramak için  ögesine dokununuz. Çevrenizde bulunan tüm cihazlar ekranda görüntülenecektir. Mobil telefon üzerinden cihazı arattığınızda cihaz adı "Mitsubishi" olarak mobil cihazınızda görüntülenecektir.

Not: Apple CarPlay açıkken Bluetooth bağlantısı kullanılamaz.




• Bluetooth Eşleştirme

Mobil cihazda, cihaz adına dokununuz veya cihaz listesinden bağlanacak telefonu seçin ve gelen istekleri onaylayın.



• Otomatik bağlantı

Bağlanan telefon kapsama alanı dışındaysa, Bluetooth otomatik olarak kesilecektir. Bluetooth işlevini kapatmazsanız, kapsama alanına döndüğünüzde cihaz birkaç dakika içinde otomatik olarak yeniden bağlanır.



• Telefon Rehberini İndir


Telefon rehberini cihaza indirmek için **İndir** düğmesine dokununuz.



• Kişiler

Kişi listesini güncellemek için **Güncelle** düğmesine dokununuz.

Kişi listesinde ilk harfe göre hızlıca aramak için **Q** düğmesine dokununuz ve açılan klavyeyi kullanarak arama yapınız.



• Çağrı Yap / Çağrı Al

Aramak için telefon numarasını çevirebilir.

Aramak için telefon rehberinden bir isim seçebilir.

Arama yapmak için arama geçmişinde bir kayıt seçebilir.

Çağrı geldiğinde, cevaplamayı veya reddetmeyi seçebilirsiniz.

• Eller Serbest Modu ve Özel Mod

Arama sırasında eller serbest modu ve özel mod arasında geçiş

yapmak için  ve  tuşlarına dokunun.

• Eşleştirme Sonlandır

Bağlantıyı kesmek için listeden bağlı cihaza dokunun.

Bağlantıyı kesmek için cihazın yanındaki çöp kutusuna dokunun.



Bağlantıyı doğrudan mobil cihazda sonlandırın.





• Bluetooth Müzik

Bağlı cihaz A2DP protokolünü destekliyorsa, bağlı ekipmanın müziğini ürün üzerinde çalabilir.


• Oynat / Duraklat

Oynatmak için  dokunun, duraklatmak için  dokunun.

• Parça Değiştirme

Önceki veya sonraki müziğe geçmek için  veya  dokunun. Önceki veya sonraki müziğe geçmek için oynatma arayüzünde sola / sağa parmağınızı kaydırın.

• Bluetooth ve USB Arasında Geçiş Yapma

Multimedya oynatıcı arayüzünde,  ögesine dokunun, ardından USB ve Bluetooth arasında geçiş yapmak için ortam kaynağının sol tarafına dokunun.

iPhone'u cihaza bağlamak için Apple USB kablosunu kullanın, otomatik olarak CarPlay arayüzünü gösterir. Kullanıcı, ürünle ilgili iPhone'un genel işlevlerini doğrudan çalıştırabilir.



• Çağrı Yap / Çağrı Al

Arama için CarPlay modunun **Telefon** arayüzüne dokunun.

• Müzik Çal

iPhone'un müziğini çalmak için CarPlay modunun **Müzik** arayüzüne dokunun.


• Harita Kullan

iPhone'un harita işlevini kullanmak için CarPlay modunun **Harita** arayüzüne dokunun.

• Mesajı Kontrol Et

Mesaj göndermek veya okunmamış mesajı kontrol etmek için CarPlay modunun **Mesaj** arayüzüne dokunun.

• Siri

Siri ses asistanı ile, arama yapmak, müzik çalmak, haritayı açmak ve diğer ses komutları yapmak için Carplay Siri  tuşuna basın.

• iPod

iPod'u ürüne bağlamak için Apple USB kablosunu kullanarak, kullanıcı cihazdaki iPod müziğini dinleyebilir.

Android Auto uygulamaları, akıllı telefonunuzu güvenli bir şekilde aracınızda kullanmanızı sağlar.

Android Auto uygulamasını etkinleştirmek için, USB bağlantı noktası üzerinden uyumlu bir akıllı telefonu radyoya bağlayın. Bağlantı yapıldıktan sonra telefonun içeriği radio ekranında otomatik olarak gösterilir. Akıllı telefonunuzun uyumluluğunu kontrol etmek için Web sitesindeki açıklamaya bakın:

<https://www.android.com/auto/>

Akıllı telefon, USB bağlantı noktası üzerinden araca doğru şekilde bağlıysa, Android Auto simgesi radyo ana menüsünde görüntülenir.

Android Auto otomatik uygulama kurulumu

- Akıllı telefon radyoya USB bağlantı noktasından bağlanmadan önce Google Play Store'dan akıllı telefonunuza Android Auto uygulamasını indirin.
- Uygulamayı indirdikten sonra Android Auto uygulamasını kullanmak için, akıllı telefonu USB kablo ile radyoya bağlayın.
- İlk bağlantıda, akıllı telefonda görünen kurulum adımlarını takip edin.
- Bu prosedür sadece araç park halindeyken gerçekleştirilebilir.
- Akıllı telefon, USB bağlantı noktasından bu şekilde bağlandığında, Android Auto uygulaması paralel bir Bluetooth bağlantısı kurar.
- Android Auto uygulaması, Android 5,0 (Lollipop) ve sonraki sürümleri ile uyumludur.

• UYARI

Hizmet alanı genişlemekte olsa da, Android Auto hizmeti bazı ülke ve bölgelerde mevcut değildir. Lütfen aşağıdaki web sitesinden bölgenizdeki kullanılabilirlik hakkında en son bilgileri kontrol edin.

<https://www.android.com/auto/faq/>

Navigasyon

Android Auto uygulamaları ile akıllı telefonun üzerindeki navigasyon sistemi kullanabilir.

Not:

- Android Auto kullanıldığında Bluetooth açık kalır.
- Veri bağlantısı akıllı telefonun mevcut tarife planına bağlı olacaktır.
- Uygulamada yer alan bilgi, akıllı telefonun işletim sistemine bağlı değişikliklere tabi olabilir.

UYARI

Bluetooth bağlantısındaki fonksiyonlar ve ses kalitesi mobil telefonun markasına göre değişiklik gösterebilir.

Not:

Android Auto veya bazı işlevlerinin etkinleştirilmesi akıllı telefonda etkileşim gerektirebilir. Gerekirse, cihazınızda (akıllı telefon) bu adımı tamamlayın.

• Tarih & Saat Ayarı



Saat dilimini seçmek için dokununuz, yapılan ayarları onaylamak için **Tamam'a** dokununuz.

Tarihi ayarlamak için dokununuz, yapılan ayarları onaylamak için **Tamam'a** dokununuz.

Saati ayarlamak için dokununuz, yapılan ayarları onaylamak için **Tamam'a** dokununuz.

24 Saat modunu Aç / Kapat.

Yaz / Kış Saatini Aç / Kapat.

• Dil & Fabrika Ayarları



Dili değiştirmek için dokununuz ve ardından cihazı yeniden başlatın.

Fabrika ayarlarına geri dönmek için dokununuz.

• Ses Ayarları




Dokunma Sesi Aç / Kapat.

Loud Aç / Kapat.

Subwoofer etkisini düzenleyin.

Medya (müzik, video ve radyo dahil), Telefon, Carplay (Konuşma ve Navigasyon) sesini ayarlayın.

• Ses Ayarları



Ses Ayarlarından hazır ses efektini seçin;

Kapalı, Kullanıcı, Pop, Dans, Blues, Classical, Caz, Slow, Elektronik Rock, Yerel ses efektini seçin.

Hoparlör çıkış dengesini ayarlamak için mavi noktayı taşıyın.

• Ekran Ayarları



Kontrast ayarını değiştirmek için çubuğu kaydırın.
Gündüz parlaklık ayarını değiştirmek için kaydırın.
Gece parlaklık ayarını değiştirmek için kaydırın.
Varsayılan ayarlara geri dönmek için dokununuz.

• Bluetooth Ayarları



Bluetooth'u Aç / Kapat.
Otomatik bağlantıyı Aç / Kapat.
Otomatik Cevaplama Aç / Kapat. Eğer açıksa, gelen arama otomatik olarak cevaplanacaktır.
Rehberi otomatik yükle Aç / Kapat. Eğer açıksa, Bluetooth bağlantısı başarılı olduğunda telefon rehberini otomatik olarak indirir;
Cihaz Adını değiştirmek için dokununuz, yeni bir ad girin ve ardından "Tamam" düğmesine dokununuz.

• Radyo Ayarları



Arama hassasiyetini sola doğru ayarlandığında, sadece en iyi çeken istasyonlarda duracaktır. Arama hassasiyetini sağa doğru ayarlandığında, kalite gözetmeksizin tüm istasyonlarda durur. Arama hassasiyetini sıfırlamak için dokununuz.

Bölgeyi seçmek için dokununuz, Lütfen ayarları keyfi olarak değiştirmeyiniz.

RDS'i Aç / Kapat.

Alternatif Frekans Aç / Kapat.

Trafik Anonsunu Aç / Kapat.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFOTAINMENT SYSTEMS

ADRES

Ferhatpaşa Mah. 16. Sokak
No: 38 - 34888
Ataşehir / İstanbul

TELEFON

+ 90 (216) 661 50 59
+ 90 (216) 471 85 70
+ 90 (216) 471 85 75

WEB

www.daiichi.com
merkezservis@daiichi.com.tr