



Ⓐ Bluetooth Mikrofon

Ⓑ Güç / Ana Ekran Düğmesi

Ⓒ Ses + Düğmesi

Ⓓ Ses - Düğmesi

Ⓔ Sessiz (Mute) Düğmesi


Ⓕ Dokunmatik Ekran

Ⓖ Reset Düğmesi


Ⓗ Siri Sesli Komut Düğmesi

Ⓘ Sonraki Parça / İstasyon Düğmesi

⓫ Önceki Parça / İstasyon Düğmesi






Sessiz (Mute) Kontrol





- **FM Radyo** FM / AM Radyo programını dinleyin.
- **Telefon** Bluetooth çağrısını yapın.
- **Bluetooth** Bluetooth müzik dinleyin.
- **Ayarlar** Cihazın ayarlarını değiştirin.
- **Apple CarPlay** iPhone veya iPod'a bağlanın.
- **Android Auto** Desteklenen Android telefonu bağlayın.
- **USB** USB diskinizdeki müziği çalın / videoyu oynatın.
- **iPod** iPod üzerinden müzik dinleyin.
- **Camera** Kamera görüntüsünü aktif edin.



• FM | AM Geçişi

FM ve AM arasında geçiş yapmak için **FM | AM** tuşuna dokunun. Ya da  düğmesine dokunun ve ardından geçiş yapmak için  veya  düğmesine dokunun.


• Manuel Arama İstasyonu

Önceden ayarlanmış radyo istasyonu yoksa, bir önceki radyo istasyonunu otomatik aramak için  veya bir sonraki radyo istasyonunu otomatik aramak için  ögesine dokunun. İstasyon bulunduğu işlem duracak ve mevcut istasyonu çalacak. Ardından tekrar aramak için aynı düğmeye dokunun.

Önceden ayarlanmış radyo istasyonu yoksa, radyo istasyonunu aramak için ekranda parmağınızı sola veya sağa kaydırın. Arama mevcut istasyonu durduracak ve çalacaktır, ardından tekrar aramak için ekranda parmağınızı sola veya sağa kaydırın.



• Otomatik Arama ve Hafızaya Alma






İstasyonun otomatik olarak aranması ve kaydedilmesi için  ögesine dokunun. Arama tamamlandığında, ilk radyo istasyonu otomatik olarak çalınır ve radyo listesi görüntülenir.

• Kayıtlı Kanalı Oynat

Kayıtlı kanalı oynatmak için  dokunun ve listeden istasyonu seçin.









• İstasyon Geçişi

- Önceden ayarlanmış istasyonu çalarken, önceki istasyona geçmek için  düğmesine dokunun veya sonraki istasyona geçmek için  düğmesine dokunun.
- Önceden ayarlanmış istasyonu çalarken önceki veya sonraki istasyona geçmek için ekranda parmağınızı sola veya sağa kaydırın.
- Radyo frekansını hassas bir şekilde ayarlamak için  veya  düğmesine dokunun.
-  frekans barını sağa veya sola doğru kaydırarak radyo frekansını ayarlayın.



• Favori İstasyon Kaydetme


-  üzerine dokunun, kaydedilen favori istasyonlardan bazılarını gösterecektir. Mevcut istasyonu kaydetmek için  veya  düğmesine dokunun, istasyonu oynatmak için  düğmesine dokunun.
- Mevcut kanalı favorilere almak için  düğmesine dokunun, favorilerden çıkarmak için  düğmesine dokunun.

• Desteklenen Formatlar

Müzik: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV, M4A.

Video: 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4, MPG, RMVB, TS, M4V.

Resim: JPG, PNG, BMP.



• Müzik Çal

Cihaza USB bellek taktığınızda, bellekte bulunan müzik dosyalarını listelemenizi ve oynatmanızı sağlar.

• Oynat / Duraklat

Oynatmak için ▶ dokununuz, duraklatmak için || dokununuz.

• Parça Değiştirme

Önceki veya sonraki müziğe geçmek için ◀ veya ▶ dokununuz. Önceki veya sonraki müziğe geçmek için oynatma arayüzünde sola / sağa parmağınızı kaydırın.

• USB ve Bluetooth Müzik Arasında Geçiş Yapma

Multimedya oynatıcı arayüzünde, ≡ ögesine dokununuz, ardından USB ve Bluetooth arasında geçiş yapmak için ortam kaynağının sol tarafına dokununuz.


• Oynatma Modları

🔄 Sıralı çalma modu.

🔍 Tek çevrim modu.

🎲 Rastgele çalma modu.

Yukarıdaki 3 mod arasında geçiş yapmak için herhangi birine dokununuz.



Müzik listesini göstermek için ≡ düğmesine dokununuz ve listeyi yukarı ve aşağı kaydırın, çalma ve ilerleme çubuğundaki oynatma ilerlemesini ayarlamak için seçilen şarkıya dokununuz. Oynatıcı arayüzüne dönmek için ≡ düğmesine dokununuz.



• Video Oynat

Cihaza USB bellek taktığınızda, bellekte bulunan video dosyalarını listelemenizi ve oynatmanızı sağlar.

• Oynat / Duraklat

Oynatmak için ▶ dokunun, duraklatmak için || dokunun.

• Video Değiştirme

Önceki veya sonraki videoya geçmek için ◀ veya ▶ dokunun. Önceki veya sonraki videoya geçmek için için ekranda parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

• Oynatma Modları

- 🔄 Sıralı çalma modu.
- 🔄 Tek çevrim modu.
- 🔄 Rastgele çalma modu.



• Resim Görüntüleme

Cihaza USB bellek taktığınızda, bellekte bulunan resim dosyalarını listelemenizi ve oynatmanızı sağlar.

• Oynat / Duraklat


Oynatmak için ▶ dokunun, duraklatmak için || dokunun.

• Resim Değiştirme


Önceki veya sonraki resme geçmek için ◀ veya ▶ dokunun. Önceki veya sonraki resime geçmek için ekranda parmağınızı sola veya sağa kaydırın.


Resim listesini görmek için ≡ ögesini dokunun.

- 🔍 Arama yapmak için dokun.
- 🔄 Resmi döndürmek için dokun.





• Klasör Listeleme


Müzik ya da video oynatırken  düğmesine dokunun ve ardından listeden oynatmak istediğiniz klasörü seçebilirsiniz.

Parça listesine dönmek için  düğmesine dokunun.




• Parça Arama

Dosyayı ilk harfe göre hızlıca aramak için  düğmesine dokunun ve ardından  simgesine dokunun. Açılan klavyeyi kullanarak arama yapabilirsiniz.




• Bluetooth Cihazı Ara

Lütfen cihaza bağlanmak istediğiniz telefonun Bluetooth fonksiyonunun açık olduğundan ve görülebilir olduğundan emin olun.

Çevrenizdeki kullanılabilir Bluetooth cihazlarını aramak için  ögesine dokununuz. Çevrenizde bulunan tüm cihazlar ekranda görüntülenecektir. Mobil telefon üzerinden cihazı arattığınızda cihaz adı "Mitsubishi" olarak mobil cihazınızda görüntülenecektir.

Not: Apple CarPlay açıkken Bluetooth bağlantısı kullanılamaz.




• Bluetooth Eşleştirme

Mobil cihazda, cihaz adına dokununuz veya cihaz listesinden bağlanacak telefonu seçiniz ve gelen istekleri onaylayınız.



• Otomatik bağlantı

Bağlanan telefon kapsama alanı dışındaysa, Bluetooth otomatik olarak kesilecektir. Bluetooth işlevini kapatmazsanız, kapsama alanına döndüğünüzde cihaz birkaç dakika içinde otomatik olarak yeniden bağlanır.



• Telefon Rehberini İndir


Telefon rehberini cihaza indirmek için **İndir** düğmesine dokununuz.



• Kişiler

Kişi listesini güncellemek için **Güncelle** düğmesine dokununuz.



Kişi listesinde ilk harfe göre hızlıca aramak için **Q** düğmesine dokununuz ve açılan klavyeyi kullanarak arama yapınız.



• Çağrı Yap / Çağrı Al

Aramak için telefon numarasını çevirebilir.
Aramak için telefon rehberinden bir isim seçebilir.
Arama yapmak için arama geçmişinde bir kayıt seçebilir.
Çağrı geldiğinde, cevaplamayı veya reddetmeyi seçebilirsiniz.

• Eller Serbest Modu ve Özel Mod

Arama sırasında eller serbest modu ve özel mod arasında geçiş yapmak için  ve  tuşlarına dokunun.

• Eşleştirme Sonlandır



Bağlantıyı kesmek için listeden bağlı cihaza dokunun.
Bağlantıyı kesmek için cihazın yanındaki çöp kutusuna dokunun.
Bağlantıyı doğrudan mobil cihazda sonlandırın.





• Bluetooth Müzik

Bağlı cihaz A2DP protokolünü destekliyorsa, bağlı ekipmanın müziğini ürün üzerinde çalabilir.


• Oynat / Duraklat

Oynatmak için  dokununuz, duraklatmak için  dokununuz.

• Parça Değiştirme

Önceki veya sonraki müziğe geçmek için  veya  dokununuz. Önceki veya sonraki müziğe geçmek için oynatma arayüzünde sola / sağa parmağınızı kaydırın.

• Bluetooth ve USB Arasında Geçiş Yapma

Multimedya oynatıcı arayüzünde,  ögesine dokununuz, ardından USB ve Bluetooth arasında geçiş yapmak için ortam kaynağının sol tarafına dokununuz.

iPhone'u cihaza bağlamak için Apple USB kablosunu kullanın, otomatik olarak CarPlay arayüzünü gösterir. Kullanıcı, ürünle ilgili iPhone'un genel işlevlerini doğrudan çalıştırabilir.



• Çağrı Yap / Çağrı Al

Arama için CarPlay modunun **Telefon** arayüzüne dokunun.

• Müzik Çal

iPhone'un müziğini çalmak için CarPlay modunun **Müzik** arayüzüne dokunun.


• Harita Kullan

iPhone'un harita işlevini kullanmak için CarPlay modunun **Harita** arayüzüne dokunun.

• Mesajı Kontrol Et

Mesaj göndermek veya okunmamış mesajı kontrol etmek için CarPlay modunun **Mesaj** arayüzüne dokunun.

• Siri

Siri ses asistanı ile, arama yapmak, müzik çalmak, haritayı açmak ve diğer ses komutları yapmak için Carplay Siri  tuşuna basın.

• iPod

iPod'u ürüne bağlamak için Apple USB kablosunu kullanarak, kullanıcı cihazdaki iPod müziğini dinleyebilir.

Android Auto uygulamaları, akıllı telefonunuzu güvenli bir şekilde aracınızda kullanmanızı sağlar.

Android Auto uygulamasını etkinleştirmek için, USB bağlantı noktası üzerinden uyumlu bir akıllı telefonu radyoya bağlayın. Bağlantı yapıldıktan sonra telefonun içeriği radio ekranında otomatik olarak gösterilir. Akıllı telefonunuzun uyumluluğunu kontrol etmek için Web sitesindeki açıklamaya bakın:

<https://www.android.com/auto/>

Akıllı telefon, USB bağlantı noktası üzerinden araca doğru şekilde bağlıysa, Android Auto simgesi radyo ana menüsünde görüntülenir.

Android Auto otomatik uygulama kurulumu

- Akıllı telefon radyoya USB bağlantı noktasından bağlanmadan önce Google Play Store'dan akıllı telefonunuza Android Auto uygulamasını indirin.
- Uygulamayı indirdikten sonra Android Auto uygulamasını kullanmak için, akıllı telefonu USB kablo ile radyoya bağlayın.
- İlk bağlantıda, akıllı telefonda görünen kurulum adımlarını takip edin.
- Bu prosedür sadece araç park halindeyken gerçekleştirilebilir.
- Akıllı telefon, USB bağlantı noktasından bu şekilde bağlandığında, Android Auto uygulaması paralel bir Bluetooth bağlantısı kurar.
- Android Auto uygulaması, Android 5,0 (Lollipop) ve sonraki sürümleri ile uyumludur.

• UYARI

Hizmet alanı genişlemekte olsa da, Android Auto hizmeti bazı ülke ve bölgelerde mevcut değildir. Lütfen aşağıdaki web sitesinden bölgenizdeki kullanılabilirlik hakkında en son bilgileri kontrol edin.

<https://www.android.com/auto/faq/>

Navigasyon

Android Auto uygulamaları ile akıllı telefonun üzerindeki navigasyon sistemi kullanılabilir.

Not:

- Android Auto kullanıldığında Bluetooth açık kalır,
- Veri bağlantısı akıllı telefonun mevcut tarife planına bağlı olacaktır.
- Uygulamada ver alan bilgi, akıllı telefonun işletim sistemine bağlı değişikliklere tabi olabilir.

UYARI

Bluetooth bağlantısındaki fonksiyonlar ve ses kalitesi mobil telefonun markasına göre değişiklik gösterebilir.

Not:

Android Auto veya bazı işlevlerinin etkinleştirilmesi akıllı telefondan etkileşim gerektirebilir. Gerekirse, cihazınızda (akıllı telefon) bu adımı tamamlayın.

• Tarih & Saat Ayarı



Saat dilimini seçmek için dokununuz, yapılan ayarları onaylamak için **Tamam'a** dokununuz.

Tarihi ayarlamak için dokununuz, yapılan ayarları onaylamak için **Tamam'a** dokununuz.

Saati ayarlamak için dokununuz, yapılan ayarları onaylamak için **Tamam'a** dokununuz.

24 Saat modunu **Aç / Kapat**.

Yaz / Kış Saatini **Aç / Kapat**.

• Dil & Fabrika Ayarları



Dili değiştirmek için dokununuz ve ardından cihazı yeniden başlatın.

Fabrika ayarlarına geri dönmek için dokununuz.

• Ses Ayarları




Dokunma Sesi Aç / Kapat.

Loud Aç / Kapat.

Subwoofer etkisini düzenleyin.

Medya (müzik, video ve radyo dahil), Telefon, Carplay (Konuşma ve Navigasyon) sesini ayarlayın.

• Ses Ayarları



Ses Ayarlarından hazır ses efektini seçin;

Kapalı, Kullanıcı, Pop, Dans, Blues, Classical, Caz, Slow, Elektronik Rock, Yerel ses efektini seçin.

Hoparlör çıkış dengesini ayarlamak için mavi noktayı taşıyın.

• Ekran Ayarları



Kontrast ayarını değiştirmek için çubuğu kaydırın.
Gündüz parlaklık ayarını değiştirmek için kaydırın.
Gece parlaklık ayarını değiştirmek için kaydırın.
Varsayılan ayarlara geri dönmek için dokununuz.

• Bluetooth Ayarları



Bluetooth'u Aç / Kapat.
Otomatik bağlantıyı Aç / Kapat.
Otomatik Cevaplama Aç / Kapat. Eğer açıksa, gelen arama otomatik olarak cevaplanacaktır.
Rehberi otomatik yükle Aç / Kapat. Eğer açıksa, Bluetooth bağlantısı başarılı olduğunda telefon rehberini otomatik olarak indirir;
Cihaz Adını değiştirmek için dokununuz, yeni bir ad girin ve ardından "Tamam" düğmesine dokununuz.

• Radyo Ayarları



Arama hassasiyetini sola doğru ayarlandığında, sadece en iyi çeken istasyonlarda duracaktır. Arama hassasiyetini sağa doğru ayarlandığında, kalite gözetmeksizin tüm istasyonlarda durur. Arama hassasiyetini sıfırlamak için dokununuz.

Bölgeyi seçmek için dokununuz, Lütfen ayarları keyfi olarak değiştirmeyiniz.

RDS'i Aç / Kapat.

Alternatif Frekans Aç / Kapat.

Trafik Anonsunu Aç / Kapat.

INFOTAINMENT SYSTEMS

ADRES

Ferhatpaşa Mah. 16. Sokak
No: 38 - 34888
Ataşehir / İstanbul

TELEFON

+ 90 (216) 661 50 59
+ 90 (216) 471 85 70
+ 90 (216) 471 85 75

WEB

www.daiichi.com
merkezservis@daiichi.com.tr